

Manual del usuario

Termostato WiFi W561



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Works with the
Watts® Home Mobile App



⚠ ADVERTENCIA



Lea detenidamente antes de continuar con la instalación. Si no sigue las instrucciones o los parámetros operativos que se incluyen podría provocar la falla del producto. Guarde este manual para futuras consultas.

PIENSE
PRIMERO EN
LA SEGURIDAD

WATTS®

Pantalla de Inicio

Después de 60 segundos de inactividad, la pantalla de inicio del termostato muestra solo la hora y la temperatura.

WATTS

Ir a programación → **10:30 AM** ← Hora actual

Outdoor **60°** ☀️

Floor **70°** ← Temperatura actual

Early Start

Heat On ← Funcionamiento del equipo (Calefacción encendida)

Mode Heat ▲ ▼ ⚙️ ← Ir a ajustes

Cambiar modo de funcionamiento

Deslice para ver:

- Clima
- Temperatura exterior
- Temperatura del suelo
- Ajuste de Calentar a

Modo

Calentar

Off

✓ ✕

Guardar Cancelar

SELECCIÓN DEL MENÚ

AUSENTE PROGRAMA

PANTALLA HORA

WIFI CONFIGURACIÓN

←

WIFI: Conectado

Toque ▲ o ▼ para ajustar la temperatura

Ajuste de temperatura

Subir la temperatura ↑

70

Retener hasta las 5:00 p. m. ← Retener anula el programada realizado hasta la hora mostrada

Guardar en programación

✓ ▲ ▼ ✕

“Guardar en programa” aplica la nueva temperatura al evento de programación actual.

App Store® es una marca comercial registrada de Apple Inc.

El nombre “Google Play” y el icono de Google Play Store son propiedad de Google LLC.

Ajustes de usuario

Ausente

Utilice el ajuste Ausente para ahorrar energía cuando el edificio está desocupado

Funciona con normalidad En casa

Funciona con la temperatura de salida seleccionada en el menú Configuración Ausente

Guardar

Información

- Seleccionar el ajuste Ausente en un termostato o la aplicación móvil afectará a todos los dispositivos vinculados a esa ubicación a través de la aplicación.
- La temperatura de salida se puede ajustar en el menú Configuración / Temperaturas.

Programa

Grupo actual de días del programa.

Programa 

Lun Mar Mié Jue Vie

Despertar 6:00 AM 70°

Salir 8:00 AM 65°

Volver 6:00 PM 70°

Sueño 10:00 PM 65°

Inicio temprano Encendido

Programa Encendido

Programación nueva Información

Vaya al siguiente grupo de días del programa.

Temperatura de calentamiento

El inicio temprano anticipa el tiempo necesario para calentar una habitación y comienza temprano.

Establezca en Activado para seguir la programación. Ajuste en Apagado para utilizar la misma temperatura todo el tiempo.

Crea un nuevo programa.

Establecer hora de inicio del programa

Ajuste de la temperatura de calentamiento

Configuración de programación

Lun Mar Mié Jue Vie

Vigilia Encendido Saltar

6:00 A. M.

Calentar a 70°

Información

Seleccione omitir si no desea cambiar la temperatura.

Pantalla

PANTALLA 1/2

Seleccione °F o °C → Unidades de temperatura °F

Consumo energético Mensual ← Consumo de energía Consulte a continuación.

Brillo al tocar la pantalla → Brillo - Activo: 80%

Brillo tras un tiempo de espera de 60 segundos sin uso ← Brillo - Inactivo: 50%

Elija el color de fondo → Tema: Luz

← Idioma Inglés → Seleccione inglés, francés o español

← ▲ ▼

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 2/2

Cuenta atrás de 10 segundos para permitir que la pantalla se limpie con un paño húmedo. → Limpiar pantalla Off

Seleccione si la temperatura exterior se muestra cuando está inactiva → Pantalla exterior inactiva: Off

← Pantalla de tiempo inactivo: Encendido → Seleccione si la hora se muestra cuando está inactiva

← ▲ ▼

Consumo energético

Uso diario

| | |
|--------|---------|
| Hoy | 0 horas |
| Ayer | 0 horas |
| Martes | 0 horas |
| Lun | 0 horas |
| Sol | 0 horas |
| Sáb | 0 horas |
| Vie | 0 horas |

← Uso mensual →

✓ ⓘ

Vea el tiempo de funcionamiento de cada día para el calentamiento.

Alternar entre Uso diario y Uso mensual.

Hora

HORA Y FECHA

Ago 25 2016

1 30 PM

▲ ▲ ▲

▼ ▼ ▼

OPCIONES ⓘ

Cuando se conecta a Internet, la hora se puede establecer automáticamente.

La hora y la fecha se pueden establecer manualmente resaltando un campo y, a continuación, utilizando los botones ▲ o ▼.

Las opciones de tiempo son:

- Formato de 12 horas o 24 horas
- Ajuste de tiempo automático o manual
- Zona horaria
- Horario de verano

AVISO

Si la hora y la fecha se configuran de forma incorrecta manualmente, es posible que el termostato no se comuniquen con la aplicación móvil. Se recomienda la fuente de tiempo automática cuando se utiliza una conexión a Internet.

WiFi

AVISO

Antes de utilizar las funciones de wifi de este producto, debe aceptar los Términos de uso, con las enmiendas periódicas que se encuentran disponibles en [Watts.com/terms-of-use](https://www.watts.com/terms-of-use). Si no acepta estos términos, puede seguir utilizando este producto sin las funciones de wifi.

El termostato incluye un tutorial paso a paso para configurar la conexión WiFi.

Tutorial

Antes de utilizar por primera vez las funciones WiFi de este producto, debe aceptar las Condiciones de uso disponibles en <https://www.watts.com/terms-of-use> pulsando ACEPTAR a continuación. Si no acepta estos términos, puede seguir utilizando este producto sin las funciones de wifi.

Paso 1

Acepte los términos de uso

WIFI

Off

Encendido

Paso 2

Encienda el wifi

SSID DE LA RED

Seleccione una red de la lista

Paso 3

Introduzca el nombre de la red inalámbrica. Debe admitir cifrado de seguridad WPA2.

Ingresar contraseña

| | | | | | |
|---|---|---|-------|-----|-----|
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z | | Mayús | A/1 | Del |

Paso 4

Introduzca la contraseña de WiFi.

ZIP/Postal

| | | | | | |
|---|---|---|-------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 0 | - | / |
| : | ; | (|) | \$ | & |
| @ | " | . | , | ? | ! |
| ' | \ | | Mayús | A/1 | Del |

Paso 5

Introducir código postal. Esto determina su ubicación para obtener información meteorológica.

Fuente de tiempo

Automático

Manual

Paso 6

Seleccione si la hora se establece automáticamente desde Internet o manualmente.

¿Necesita ayuda? Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros.

Watts.com | radiant@wattswater.com | 1-800-276-2419



EE. UU.: T: (800) 276-2419 • Watts.com

Canadá: T: (888) 208-8927 • Watts.ca

América Latina: T: (52) 55-4122-0138 • Watts.com