



Zoning

Replaces: 12/13

Quick Setup Guide





2. Remove Mounting Base

3. Install Mounting Base



4. Wiring



5. Switch Settings

Switch	Position	Action	
1	ON	SETBACK Allow thermostat to respond to available schedule. Requires Timer 033.	
	OFF	OFF No setback schedule response.	
2	ON	SCENE Allow thermostat to respond to scenes. Requires User Switch 479.	
	OFF	OFF No scene response.	
3	ON	LOCK Locked to 'User' access level. Set to Lock when installation completed.	
	OFF	UNLOCK Unlock to access all settings. Set to Unlock during installation.	
4	ON	Not used	
	OFF	Not used	

6. Close Thermostat



7. User Interface



8. Critical Settings

The following settings are essential to the successful operation of the system.

Important Note: Set switch setting #3 and tekmarNet[®] system control to Unlock to change Access level to Installer. Return to Lock setting once installation has been completed.



8. Critical Settings (Continued)

Display	Range	Access	Description
MOUUSTI G of oc	°F or °C Default = °F Set To:	Installer User	TEMPERATURE UNITS Press the ∧ or the ∨ button to change from °F to °C and vice versa.
SUPPLY	OFF or On Default = On	le steller.	 HEAT SUPPLY PUMP During heating, select whether or not the system supply pump should turn on or be off to allow a zone group pump per manifold. Available when: A reset control is present on the tekmarNet[®] system.
-J 1/1 ⊠	Set To:	Installer	
SUPPLY	OFF or On Default = OFF	Installer	 HEAT SUPPLY PUMP DELAY During heating, select whether or not the system supply pump should be delayed by 3 minutes before coming on (for thermal motor or wax actuator). Available when: A reset control is present on the tekmarNet[®] system.
<u>,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Set To:		

For a full list of settings and operational details, please refer to the thermostat **Installation and Operation Manual (527_D)** included with compatible tekmarNet[®] controls or download the brochure from <u>www.tekmarcontrols.com</u>



Product design, software and literature are Copyright ©2014 by tekmar Control Systems Ltd., *A Watts Water Technologies Company.* Head Office: 5100 Silver Star Road, Vernon, B.C. Canada V1B 3K4, 250-545-7749, Fax. 250-545-0650 Web Site: www.tekmarControls.com





Zonage

Remplace: 12/13

Guide d'installation rapide



Commutateur boîte

0

Mur

4. Filage



5. Réglages des commutateurs

Commutateur	Position	Action	
1	ON	SETBACK permettre au thermostat de répondre au calendrier disponible. Nécessite Minuterie 033.	
	OFF	OFF aucune réponse de calendrier de marge de recul.	
2	ON	SCÈNE permettre au thermostat de répondre à des scènes. Nécessite un changement d'utilisateur 479.	
	OFF	OFF pas de réponse de la scène.	
0	ON	VERROUILLAGE verrouillé au niveau d'accès 'Utilisateur'. Réglé sur Verrouillage lorsque l'installation est terminée.	
3	OFF	DÉVERROUILLAGE déverrouiller pour accéder à tous les réglages. Réglez pour Déverrouiller lors de l'installation.	
4	ON	Non utilisé	
	OFF	Non utilisé	

6. Fermer Thermostat



7. Interface d'utilisateur



8. Paramètres critiques

Les paramètres suivants sont essentiels au bon fonctionnement du système.

Remarque Important: Régler le paramètre du Commutateur #3 et le système de contrôle tekmarNet[®] pour débloquer le niveau d'accès à installateur. Retour pour Verrouiller réglage, une fois l'installation terminée.



8. Paramètres critiques (suite)

	Afficher	Gamme	Accès	Description
ADJUST	- 1	°F ou °C Par défaut = °F	Installateur	UNITÉS DE TEMPÉRATURE
	Ç.	Réglez à:	Utilisateur	Appuyez sur la touche A ou V pour basculer du °F au °C et vice versa.
		OFF ou On Par défaut = On		LA POMPE D'ALIMENTATION EN CHALEUR
ADDUSH SUPPLY	0n 1711 119	Réglez à:	Installateur	Au cours du chauffage, sélectionner si oui ou non la pompe d'alimentation du système doit être allumée ou non pour permettre une pompe du groupe de zone par collecteur. Disponible quand:
				Une réinitialiser le contrôle est présente sur le système tekmarNet [®] .
		OFF ou On Par défaut = OFF		RETARD DE LA POMPE
MDUUSH SUPPLY	OFF 네니네	Réglez à:	Installateur	 D'ALIMENTATION EN CHALEUR Au cours du chauffage, sélectionner si oui ou non la pompe d'alimentation du système doit être retardée de 3 minutes avant de démarrer (pour moteur thermique ou actuateur a cire). Disponible quand: Une réinitialiser le contrôle est présente sur le système tekmarNet[®].

Pour une liste complète des paramètres et les détails opérationnels, s'il vous plaît se référer à **l'installation du thermostat et mode d'emploi (527_D)** inclus avec les compatible tekmarNet[®] contrôles ou télécharger la brochure depuis <u>www.tekmarcontrols.com</u>



Conception de produit, logiciel et littérature sont des droits réservés ©2014 par tekmar Control Systems Ltd., *Une Entreprise de Watts Water Technologies*. Bureau Principal: 5100 Silver Star Road, Vernon, B.C. Canada V1B 3K4, 250-545-7749, Téléc: 250-545-0650 Site Web: www.tekmarControls.com





zonas

Remplazado por: 12/13

527_Q 02/14

Guía de instalación rápida



2. Quite la base de montaje

3. Instalación de la base de montaje



4. Cableado



5. Ajustes del interruptor

Interruptor	Posición	Acción	
1	ON	REPROGRAMACIÓN permite que el termostato funcione en un programa disponible. Se requiere el TIMER 033.	
	OFF	APAGADO no permite el uso de la reprogramaciones.	
2	ON	ESCENAS permite que el termostato se ajuste a la escena. Se requiere el interruptor para usuarios 479 (User Switch 479).	
	OFF	APAGADO no cambia según la escena.	
3	ON	BLOQUEADO se encuentra bloqueado para el nivel de acceso "Usuario". Bloquee el acceso luego de que la instalación esté completa.	
	OFF	DESBLOQUEAR desbloquee para acceder a todos los ajustes. Desbloquee el acceso durante la instalación.	
4	ON	No se utiliza.	
	OFF	No se utiliza.	

6. Cierre el termostato



7. Interfaz del usuario



8. Ajustes críticos

Las siguientes configuraciones son esenciales para que el sistema trabaje de manera correcta.

Aviso Importante: Durante la instalación, cambie las opciones del interruptor número 3 y del Sistema de control de tekmarNet® a Desbloquear (opción Unlock) para cambiar el nivel de acceso a instalador. Cámbielo nuevamente a Bloquear (opción Lock) luego de finalizar la instalación.



11

8. Ajustes críticos (continuación)

Pantalla	Rango	Acceso	Descripción
ADAUSSI of oc	°F o °C Predeterminado = °F Fijar en:	Instalador Usuario	UNIDAD DE MEDIDA Presione los botones ∧ o ∨ para cambiar de °F a °C y vice versa.
supply On	OFF o ON Predeterminado = ON	- Instalador	 BOMBA DE SUMINISTRO DE CALEFACCIÓN Durante la utilización de la calefacción, seleccione si quiere que la bomba de suministro del sistema se prenda o no y que de esta forma haya una bomba de grupo por zona en cada colector. Disponible si: El sistema tekmarNet[®] tiene un control de reinicio.
	Fijar en:		
SUPPLY OFF	OFF o ON Predeterminado = OFF Fijar en:	Instalador	RETARDO EN LA BOMBA DE SUMINISTRO DE CALEFACCIÓN Durante la utilización de la calefacción, seleccione si se debe posponer por 3 minutos el encendido de la bomba de suministro del sistema (para
			 motores térmicos o propulsores eléctricos de cera). Disponible si: El sistema tekmarNet[®] tiene un control de reinicio.

Para una lista completa de ajustes y detalles funcionales, por favor diríjase al **Manual de instalación y manejo del termostato (D527)** incluido en los controles compatibles tekmarNet[®] o descargue el folleto informativo en <u>www.tekmarcontrols.com</u>

[®] El diseño del producto, software y la literatura poseen derechos reservados ©2014 a nombre de tekmar Control Systems Ltd., *Una Compañía de Watts Water Technologies* Oficina Principal: 5100 Silver Star Road, Vernon, B.C. Canadá V1B 3K4, 250-545-7749, Fax. 250-545-0650 Sitio web: www.tekmarControls.com