

Refoulement plus intelligent = Meilleure protection

Gardez un temps d'avance sur les dégâts des
eaux avec les alertes d'inondation connectées



Les capteurs d'inondation préinstallés et compatibles
avec les raccordements sont maintenant offerts en
série sur tous les dispositifs antirefoulement RPZ/RPDA

Votre nouvelle vanne est livrée avec un capteur compatible avec le
raccordement. Ce capteur est activé à l'achat d'une trousse de
raccordement supplémentaire. Une fois que vous aurez acheté,
installé et activé votre trousse de raccordement, vous recevrez
des alertes en temps réel qui vous garderont à l'avance des
dommages causés par les inondations et les dégâts des eaux.



Surveillance 24/7 des
conditions d'inondation
potentielles



Alertes en temps réel par
téléphone, texto et courriel



Prévention des dommages
matériels coûteux

Ajoutez la détection d'inondation à n'importe quelle installation


Prêt à vous connecter?

- ✓ Activez le capteur sur votre nouvelle installation à l'achat d'une trousse de raccordement supplémentaire
- ✓ Choisissez la trousse de raccordement pour un fonctionnement BMS ou cellulaire
- ✓ Contrôlez votre eau avec la protection imbattable d'un système d'arrêt complet



Comment ça marche

- 1 Installez votre appareil comme d'habitude
Trouvez votre trousse de raccordement en balayant le code QR
- 2 Achetez et installez votre trousse de raccordement pour activer la technologie de capteur d'inondation
- 3 Profitez d'une détection fiable des inondations
Consultez et interagissez avec votre système via BMS ou l'application mobile Syncta



Trouvez votre trousse de raccordement complémentaire et apprenez-en davantage sur les capteurs d'inondation de notre RPZ



WATTS®
CONNECTER. CONTRÔLER. CONSERVERSM.